
Jse, Care, and Installation Guide


Pyramid

ZPY-E30AB, AW, AS ZPY-E36AB, AW, AS




Tamburo

ZTA-E30AS ZTA-E36AS



Terazzo

ZTE-E30AS ZTE-E36AS



Model number:	
Serial Number:	
Date of Purchase:	
Sales Dealer:	
APR14.0901 © Zep	hyr Corporation



SAFETY NOTICE	2-3
LIST OF MATERIALS	4
INSTALLATION	
Ductwork Calculation Sheet Mounting Height & Clearance Ducting Options Specifications Preparing Electrical Preparing Ducting Location Recirculating Optional Utensil Bar Mounting the Range Hood	5 6 7 8 9 10 11 12 13
CONTROLS	
Slide Controls	14
MAINTENANCE	
Cleaning and Filter RemovalLights	15 16
TROUBLESHOOTING	17
WIRING DIAGRAMS	18
LIST OF PARTS AND ACCESSORIES	19

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS FAN WITH ANY SOLID-STATE CONTROL DEVICE.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer, if you have questions, contact the manufacturer.
- b. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock panel to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

CAUTION

For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors. Take care when using cleaning agents or detergents. Suitable for use in household cooking area.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF RANGE TOP GREASE FIRE:

- a. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- b. Always turn hood ON when cooking at high heat or when flaming food
- c. Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- d. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.
- e. Keep fan, filters and grease laden surfaces clean.
- f. Use high setting on hood only when necessary.
- g. Don't leave hood unattended when cooking.
- h. Always use cookware and utensils appropriate for the type of and amount of food being prepared.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a. SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- b. NEVER PICK UP A FLAMING PAN You may be burned.
- c. DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels a violent steam explosion will result.
- d. Use an extinguisher ONLY if:
 - 1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
 - 2. The fire is small and contained in the area where it started.
 - 3. The fire department is being called.
 - 4. You can fight the fire with your back to an exit

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- a. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards. Including fire-rated construction.
- b. Sufficient air is needed for power combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent back-drafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA) and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) and the local code authorities.
- c. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- d. Ducted fans must always vent to the outdoors.
- e. NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower.
- f. Make sure the power is off before installing, wiring or maintenancing.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLY METAL DUCTWORK.

CAUTION

To reduce risk of fire and to properly exhaust air outside - Do not vent exhaust air into spaces within walls, ceilings, attics, crawl spaces or garages.

Maximum weight of shelf space is 5 lbs. Do not exeed weight limit of shelf. Do not place or store any combustible materials on shelf.

For indoor use only.

Do not use over cooking equipment greater than 60,000 BTU/hr.

OPERATION

Always leave safety grilles and filters in place. Without these components, operating blowers could catch onto hair, fingers and loose clothing.

The manufacturer declines all responsibility in the event of failure to observe the instructions given here for installation, maintenance and suitable use of the product. The manufacturer further declines all responsibility for injury due to negligence and the warranty of the unit automatically expires due to improper maintenance.

*NOTE: Please check www.zephyronline.com for revisions before doing any custom work.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Important:

Observe all governing codes and ordinances.

It is the customer's responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 latest edition* or CSA standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No.0-M91 latest edition** and all local codes and ordinances.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

Do not ground to a gas pipe.

Check with a qualified electrician if you are not sure the range hood is properly grounded.

Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.

*National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269

** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio 44131-5575

This appliance requires a 120V 60Hz electrical supply and connected to an individual properly grounded branch circuit protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse. Wiring must be 2 wire with ground. Please also refer to Electrical Diagram on product.

A cable locking connector (not supplied) might also be required by local codes. Check with local requirements, purchase and install appropriate connector if necessary.

ist of Materials

MODELS: ZPY-E30AB, AW, AS ZPY-E36AB, AW, AS


ZTA-E30AS ZTA-E36AS ZTE-E36AS

PARTS SUPPLIED

- 1 Hood
- 2 Aluminum mesh filters
- 2 Halogen light bulbs (pre-installed)
- 1 7" round transition collar
- 1 3 1/4" x 10" rectangular collar with damper
- 1 Utensil bar
- 1 Hardware package

HARDWARE PACKAGE CONTENTS

Suction Cup (1)
For Light Bulb Installation and Removal




PARTS NOT SUPPLIED

- Ducting, conduit and all installation tools
- Philips head screwdriver with minimum 8" long shaft (required to install ZPY-E30)
- Cable lock (if required by local codes)
- Recirculating kit

Duct pieces	Duct pieces Equivalent number length x used =			ber =	Total
	3-1/4" x 10" Rect., straight	1 Ft.	x () =	Ft.
	7" Round, straight	1 Ft.	x () =	Ft.
	8" Round, straight	1 Ft.	x () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect.90° elbow	15 Ft.	x () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect.45° elbow	9 Ft.	х () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect.90° flat elbow	24 Ft.	x () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect. wall cap with damper	30 Ft.	х () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect.to 6" round transition	5 Ft.	х () =	Ft.
	3-1/4" x 10" Rect.to 6" round transition 90° elbow	20 Ft.	х () =	Ft.
	6" Round, 90° elbow	15 Ft.	х () =	Ft.
	6" Round, 45° elbow	9 Ft.	х () =	Ft.
Subtotal column 1 =					Ft.

Duct pieces			lent num x used	be	r =	Total
	6"- 8" Round wall cap with damper	30 Ft.	х ()	=	Ft.
	6"- 8" Round, roof cap	30 Ft.	х ()	=	Ft.
	6" round to 3-1/4" x 10" rect. transition	1 Ft.	x ()	=	Ft.
	6" round to 3-1/4" x 10" rect. transition 90° elbow	16 Ft.	х ()	=	Ft.
	7" or 8" Round, 90° elbow	15 Ft.	x ()	=	Ft.
	7" or 8" Round, 45° elbow	9 Ft.	x ()	=	Ft.
	7" or 8" Round wall cap with damper	30 Ft.	x ()	=	Ft.
	7" or 8" Round, roof cap	30 Ft.	х ()	=	Ft.
	7" round to 3 1/4" x 10" rect. transition	8 Ft.	x ()	=	Ft.
	7" round to 3-1/4" x 10" rect. transition 90° elbow	23 Ft.	x ()	=	Ft.
Subtotal column 2 =					Ft.	
	Subtotal column 1 =					Ft.
Total ductwork =					=	Ft.

Maximum Duct Length: For satisfactory air movement, the total duct length should not exceed 100 equivalent feet.



A minimum of 7" round or 3-1/4" x 10" rectangular duct must be used to maintain maximum air flow efficiency.

Always use rigid type metal ducts only. Flexible ducts could restrict air flow by up to 50%.

Also use calculation (on page 5) to compute total available duct run when using elbows, transitions and caps.

ALWAYS, when possible, reduce the number or transitions and turns. If long duct run is required, increase duct size from 7" to 8".

If turns or transitions are required; install as far away from hood duct output and as far apart, between the two as possible.

Minimum mounting height between range top to hood bottom should be no less than 24".

Maximum mounting height should be no higher than 32".

It is important to install the hood at the proper mounting height. Hoods mounted too low could result in heat damage and fire hazard; while hoods mounted too high will be hard to reach and will lose its performance and efficiency.

If available, also refer range manufacturer's height clearance requirements and recommended hood mounting height above range.

Vertical Ducting:

7" round minimum or 3-1/4" x 10" rectangular minimum

Horizontal Ducting:

3-1/4"x10" rectangular minimum

DAMAGE-SHIPMENT / INSTALLATION:

- Please fully inspect unit for damage before installation.
- If the unit is damaged in shipment, return the unit to the store in which it was bought for repair or replacement.
- If the unit is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the
- If the unit is damaged by the installer (if other than the customer), repair of replacement must be made by arrangement between customer and installer.


WARNING FIRE HAZARD


NEVER exhaust air or terminate duct work into spaces between walls, crawl spaces, ceiling, attics or garages. All exhaust must be ducted to the outside.


Use metal ductwork only.


Fasten all connections with sheet metal screws and tape all joints with certified Silver Tape or Duct Tape.

Some Ducting Options










Note: Installation dimensions are the same for Pyramid, Tamburo and Terazzo



ELECTRICAL

WARNING

All Electrical work must by performed by qualified electrician or person with similar technical knowledge and background.

For personal safety, remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation. Do not use extension cord or adapter plug with this appliance.

Follow national electrical codes or prevailing local codes and ordinances.

Electrical Supply:


This appliance requires a 120V 60Hz electrical supply, and connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse. Wiring must be 2 wire w/ ground. Please refer to Electrical Diagram labeled on product.

Cable Lock:

A cable locking connector (not supplied) might also be required by local codes. Check with local requirements and codes, purchase and install appropriate connector if necessary.

ZPY-ExxAx, ZTA-ExxAS and ZTE-ExxAS - 207 Watts, 2 Amps.

ZPY-ExxAx290, ZTA-ExxAS290 and ZTE-ExxAS290 - 186 Watts, 2 Amps.



Note: If using hood in recirculating mode skip these steps and turn to page 11.

Vertical Ducting (7" Round)

Vertical Ducting (3-1/4"x10" Rectangular)



 Using a flat-head screwdriver, remove both the rectangular and round knock-out plates located on top of hood



 Secure 7" round collar to top of hood using (6) M4 x 8 screws.



Using a flat-head screwdriver, remove only the rectangular section of the knock-out plate located on top of hood.



2. Secure 3-1/4" x 10" rectangular collar to top of hood using (6) M4 x 8 screws.



Using a flat-head screwdriver, remove the rectangular knock-out plate located on back of hood.



2. Secure 3-1/4" x 10" rectangular collar to back of hood using (6) M4 x 8 screws.


Note: To use hood in air recirculating mode please purchase recirculating kit ZRC-0200



For Tamburo (ZTA) and Terazzo (ZTE) only: Unscrew and remove the front cover



 Remove air diverter plate slot covers. Remove metal air diverter plate from front slot and re-position to back slot. Re-install air diverter plate covers.



 Using components from ZRC-0200, install (2) charcoal filter brackets and center panel to bottom of the hood with (4) screws for each component. Screws are pre-installed to the hood. Remove screws first to install brackets and center panel then re-install screws..





3. Install charcoal filters into charcoal filter brackets




4. Install the mesh filters

Note: Utensil bar is designed for use when hood is installed under a 12" deep cabinet. There are 3 height options for installing the utensil bar. Install utensil bar and adjust the height before mounting the hood. Utensil bar should press against the wall when hood is installed.






Secure utensil bar to back of hood using (2)
 M4 x 8 utensil bar screws



2. Install optional s hooks used to hang utensils.

Hood is designed for installation under a kitchen cabinet

- Select preferred duct location (vertical or horizontal) if ducting out of kitchen. Refer to page 10 for details.
- Install utensil bar to hood. Refer to page 12 for details.
- 3. Begin installation by removing the mesh filters and light panels (Fig 4).
- Reinforce cabinet with 1"x2" wood strips if additional strengthening is required or if cabinets are framed.
- Temporarily position the range hood in the desired mounting location. Measure and mark the mounting holes, duct and electrical locations with a pencil.
- 6. Drill/cut out the required openings for duct and electrical access; make sure the duct opening is large enough to apply duct tape.
- 7. Fasten hood onto cabinet with (4) M4 wood screws provided.
- 8. Install electrical.
- 9. Install duct work and seal with duct tape.
- 10. Reinstall mesh filters and light panels.
- 11. Power up hood and check for leaks around duct tape.
- If recirculating the hood refer to page 11 for more details.



Push in on panel latch then pull panel down





Fig 4



1 BLOWER ON/OFF/SPEED SELECTION

0 is off, I is low speed, II is medium speed and III is high speed.

2 LIGHTS OFF/BRIGHT/DIM

0 is off, I is dim, and II is bright.

SURFACE MAINTENANCE:

Clean the hood surface periodically with hot soapy water and clean cotton cloth. Do not use corrosive or abrasive detergent, or steel wool/scouring pads which will scratch and damage surface. Do not use products containing chlorine bleach or orange cleaners.

For heavier soil use liquid degreaser.

After cleaning, you may use non-abrasive stainless steel polish/ cleaners, to polish and buff out the stainless luster and grain. Always scrub lightly using a micro fiber or clean cotton cloth and with grain.

Aluminum Mesh Filters

The aluminum mesh filters are intended to trap residue and grease from cooking. Although the aluminum mesh filters should never need replacing, they are required to be cleaned every 30 days or more often depending on cooking habits.

Filters may be placed in dishwasher at low heat or soaked in hot soapy water Dry filters and re-install before using hood.

Removing Aluminum Mesh Filters (Fig 5)

- 1. Push in on filter handles.
- 2. Pivot front of filter downward.
- 3. Remove filter by pulling away from hood.

Replacing Aluminum Mesh Filters

Hood Model: Part No. Qty. to Order. All models and sizes 50200030 2




Fig 5

REPLACING LIGHT BULBS

CAUTION: Light bulb becomes extremely hot when turned on.

DO NOT touch bulb until switched off and cooled. Touching hot bulbs could cause serious burns.


Make sure all power is turned off and bulbs are not hot.

Remove by turning bulb counter clockwise. Note: Bulb does not unscrew; it turns 60 degrees, stops and falls out.

If bulbs are difficult to turn due to prolonged use, firmly attach suction cup included in hardware package or use a rubber/latex glove and turn counter clockwise.

Replacement bulbs are available at specialty lighting stores. Purchase type MR16 (GU-10) 50W halogen.

For Zephyr part numbers please turn to page 19 of the manual.



TROUBLESHOOTING PROCEDURES FOR PYRAMID, TAMBURO AND TERAZZO

Issue	Cause	What to do
After installation,	The power source is not turned ON.	Make sure the circuit breaker and the unit's
the unit doesn't	,	power is ON.
work.	2. The power line and the cable locking connector is	2. Check the power connection with the unit is
	not connecting properly.	connected properly.
	3. The switch or control board wirings are	Make sure the wirings at the switch or control
	disconnected.	board are connected properly.
	4. The wires on control board or switch are loose.	4. Make sure the wires on the control board or
		switch are connected properly.
	5. The switch or control board is defective.	Change the switch or control board.
Light works, but	1. The blower is defective, possible seized.	Change the blower.
blower is not	2. The thermally protected system detects if the	The blower will function properly after the
turning.	blower is too hot to operate and shuts the blower	thermally protected system cool down.
	down.	
	3. Damaged capacitor.	Change the capacitor.
	4. The control board or blower switch is defective.	4. Change the control board or blower switch.
The unit is	1. The blower is not secure in place.	Tighten the blower in place.
vibrating.	2. Damaged blower wheel.	2. Change the blower wheel.
	3. The hood is not secured in place.	Check the installation of the hood.
The unit is	The filter is not in the correct position.	 Adjust the filters until the whistling stops.
whistling.	2. The duct pipe connections are not sealed or	2. Check the duct pipe connections to be sure all
	connected properly.	connections are sealed properly.
The blower is	Defective bulb.	Change the bulb.
working, but the	2. The light bulb is loose.	2. Tighten the light bulb.
lights are not.	3. The light bulb plug is disconnected.	Connect the light bulb plug.
The hood is	1. The hood might be hanging to high from the cook	Adjust the distance between the cook top and
not venting out	top.	the bottom of the hood within 24" and 32"
properly.		range.
	2. The wind from the opened windows or opened	Close all the windows and doors to eliminate
	doors in the surrounding area are affecting the	the outside wind flow.
	ventilation of the hood.	
	3. Blockage in the duct opening or duct work.	3. Remove all the blocking from the duct work or
		duct opening.
	4. The direction of duct opening is against the wind.	Adjust the duct opening direction.
	5. Using the wrong size of ducting.	Change the ducting to correct size.
Mesh Filter is	Mesh filter is loose.	1. Make sure the metal clips in the handle are not
vibrating.		stuck. Or replace the mesh filter.
	2. Filter sping clip is broken.	2. Uninstall and reinstall filter, push up on filter
		latch. Replace mesh filter if needed.



ZPY-E30/36AS

ZTA-E30/36AS ZTE-E30/36AS Model:

Voltage: 120V 60Hz


Power consumption

Total:Max. 207W @ 2A

Lamp: Max. 50V/x2

Max. 107W Fan:

THERMALLY PROTECTED



ZPY-E30/36AS290 ¹⁸²⁷⁶⁶ ZTA-E30/36AS290

Model: ZTE-E30/36AS290

Voltage: 120V 60Hz


Power consumption

Total:Max. 186W @ 2A

Max. 50V/x2 Lamp:

Max. 86W Fan:

THERMALLY PROTECTED



Replacement Parts Light Bulb MR16 (GU10) 50W (each) Mesh Filter, All Models (each) Optional Accessories Recirculating Kit, All Models Charcoal Filter Replacement (each) PART # Z0B-0020 50200030

To order parts, visit us online at http://store.zephyronline.com or call us at 1.888.880.8368



STAPLE YOUR RECEIPT HERE Proof of the original purchase date is needed to obtain service under warranty

TO OBTAIN SERVICE UNDER WARRANTY OR FOR ANY SERVICE RELATED QUESTIONS, please call: 1-888-880-8368

Zephyr Corporation (referred to herein as "we" or "us") warrants to the original consumer purchaser (referred to herein as "you" or "your") of Zephyr products (the "Products") that such Products will be free from defects in materials or workmanship as follows:

Three Year Limited Warranty for Parts: For three years from the date of your original purchase of the Products, we will provide, free of charge, Products or parts (including LED light bulbs, if applicable) to replace those that failed due to manufacturing defects. We may choose, in our sole discretion, to repair or replace parts before we elect to replace the Products.

One Year Limited Warranty for Labor: For one year from the date of your original purchase of the Products, we will provide, free of charge, the labor cost associated with repairing the Products or parts to replace those that failed due to manufacturing defects. After the first year from the date of your original purchase, you are responsible for all labor costs associated with this warranty.

Warranty Exclusions: This warranty covers only repair or replacement, at our option, of defective Products or parts and does not cover any other costs related to the Products including but not limited to: (a) normal maintenance and service required for the Products and consumable parts such as incandescent or halogen light bulbs, metal and carbon filters and fuses; (b) any Products or parts which have been subject to freight damage, misuse, negligence, accident, faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions, improper maintenance or repair (other than by us); (c) commercial use of the Products or use otherwise inconsistent with its intended purpose; (d) natural wear of the finish of the Products or wear caused by improper maintenance, use of corrosive and abrasive cleaning products, pads, and oven cleaner products; (e) chips, dents or cracks caused by abuse or misuse of the Products; (f) service trips to your home to teach you how to use the Products; or (g) damage to the Products caused by accident, fire, floods or act of God. If you are outside our service area, additional charges may apply for shipping costs for warranty repair at our designated service locations and for the travel cost to have a service technician come to your home to repair, remove or reinstall the Products. After the first year from the date of your original purchase, you are also responsible for all labor costs associated with this warranty.

Limitations of Warranty. OUR OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT OUR OPTION, SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSE-QUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCTS. THE EXPRESS WARRANTIES IN THE PRECEDING SECTION ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. WE HEREBY DISCLAIM AND EXCLUDE ALL OTHER EXPRESS WARRAN-TIES FOR THE PRODUCTS, AND DISCLAIM AND EXCLUDE ALL WARRANTIES IMPLIED BY LAW, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states or provinces do not allow limitations on the duration of an implied warranty or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. To the extent that applicable law prohibits the exclusion of implied warranties, the duration of any applicable implied warranty is limited to the same two-year period described above. Any oral or written description of the Products is for the sole purpose of identifying the Products and shall not be construed as an express warranty. Prior to using, implementing or permitting use of the Products, you shall determine the suitability of the Products for the intended use, and you shall assume all risk and liability whatsoever in connection with such determination. We reserve the right to use functionally equivalent refurbished or reconditioned parts or Products as warranty replacements or as part of warranty service. This warranty is not transferable from the original purchaser and applies in the United States and Canada.


To Obtain Service Under Limited Warranty: To qualify for warranty service, you must: (a) notify us at the address or telephone number stated below within 60 days of the discovery of the defect; (b) give the model number and part identification number and serial number; and (c) describe the nature of any defect in the Product or part. At the time of the request for warranty service, you must present evidence of your proof of purchase and proof of the original purchase date. If we determine that the warranty exclusions listed above apply or if you fail to provide the necessary documentation to obtain service, you will be responsible for all shipping, travel, labor and other costs related to the services.

Please check our website for any revisions, www.zephyronline.com.

Guide d'utilisation, d'entretien et d'installation


Pyramid

ZPY-E30AB, AW, AS ZPY-E36AB, AW, AS




Tamburo

ZTA-E30AS ZTA-E36AS



Terazzo

ZTE-E30AS ZTE-E36AS



Numéro de modèle :	
Numéro de série :	
Date d'achat :	
Détaillant :	

APR14.0901 © Zephyr Corporation



MISE EN GARDE DE SÉCURITÉLISTE DU MATÉRIEL	
	•
INSTALLATION	
Feuille de calcul pour le conduit	5 6 7 8 9 10 11 12 13
COMMANDES	
Réglage par curseur	14
ENTRETIEN	
Nettoyage et changement des filtresLumières	15 16
DÉPANNAGE	17
SCHÉMA DE CÂBLAGE	18
LISTES DES ACCESSOIRES ET DES PIÈCES	19

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UN TABLEAU DE COMMANDE À SEMI-CONDUCTEURS.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, RESPECTEZ CES CONSIGNES :

- a. N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, communiquez avec le fabricant.
- b. Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, éteignez l'alimentation du panneau électrique et bloquez le dispositif de déconnexion pour éviter que l'alimentation électrique ne soit accidentellement rallumée. Si le dispositif de sectionnement d'électricité ne peut être bloqué, attachez un avertissement (comme une étiquette) bien en vue sur le tableau électrique.

ATTENTION

Pour ventilation générale seulement. N'utilisez pas cet appareil pour évacuer des vapeurs et des matériaux explosifs ou dangereux. Prenez garde lors de l'utilisation d'agents nettoyants ou de détergents. Ne devrait être utilisé que dans la cuisine de votre maison.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE GRAISSE SUR LA SURFACE DE CUISSON :

- a. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son utilisation à haute température. Les débordements par bouillonnement causent de la fumée et des déversements de graisse qui peuvent prendre feu. Faites chauffer l'huile à des températures basses ou moyennes.
- b. Allumez toujours la hotte lorsque vous cuisinez à haute température ou que vous faites flamber des aliments.
- c. Nettoyez fréquemment les ventilateurs de la hotte. La graisse ne devrait jamais s'accumuler dans les ventilateurs ou les filtres.
- d. Utilisez des poêlons aux dimensions adéquates. Utilisez toujours une batterie de cuisine correspondant aux dimensions de l'élément.
- e. Assurez-vous que le ventilateur, les filtres et les surfaces où la graisse pourrait s'accumuler sont toujours propres.
- f. Utilisez le réglage haut de la hotte seulement lorsque nécessaire.
- g. Ne laissez pas la hotte sans surveillance lorsque vous cuisinez.
- h. Utilisez toujours une batterie de cuisine et des ustensiles convenant au type et à la quantité de nourriture que vous préparez.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE LORS D'UN INCENDIE SUR LA SURFACE DE CUISSON :

- a. ÉTOUFFEZ LES FLAMMES avec un couvercle, une plaque à biscuits ou un plateau de métal et éteignez ensuite le brûleur. PRENEZ GARDE AUX RISQUES DE BRÛLURE. Si les flammes ne disparaissent pas, ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LE SERVICE D'INCENDIF
- b. NE PRENEZ JAMAIS UN POÊLON EN FEU Vous pourriez vous brûler.
- c. N'UTILISEZ PAS D'EAU, ou un linge à vaisselle mouillé une violente explosion de vapeur s'ensuivra.
- d. Utilisez un extincteur SEULEMENT si :
 - 1. Vous savez que vous possédez un extincteur de classe ABC et vous savez vous en servir.
 - 2. Le feu est faible et ne s'est pas répandu depuis son point d'origine.
 - 3. Vous avez appelé le service d'incendie.
 - 4. Vous pouvez sortir facilement de l'endroit où vous combattez le feu.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, SUIVEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

- a. Les travaux d'installation et de câblage électrique doivent être faits par une personne qualifiée selon les stipulations de tous les normes et standards en vigueur, dont les normes des constructions ayant une cote de résistance au feu.
- b. Pour prévenir les contre-explosions, une certaine quantité d'air est nécessaire pour la combustion et l'évacuation des gaz par le carneau (cheminée) de l'appareil de combustion. Respectez les directives du fabricant d'outillage de chauffage et les normes de sécurité comme celles publiées par la NFPA (Association nationale des services d'incendie), par la Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation (ASHRAE) et par les normes des autorités locales.
- c. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, assurez-vous de ne pas endommager le câblage électrique ou toute autre installation technique dissimulée.
- d. Les ventilateurs canalisés doivent toujours évacuer l'air à l'extérieur.
- e. N'installez JAMAIS un interrupteur à une distance atteignable depuis un bain ou une douche.
- f. Assurez-vous que l'alimentation électrique est éteinte avant de procéder à l'installation, au câblage ou à l'entretien de l'appareil

ATTENTION

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, N'UTILISEZ QUE DES CONDUITS D'AÉRATION EN MÉTAL..

ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie et pour évacuer l'air convenablement, assurez-vous de canaliser l'air à l'extérieur de la maison. N'installez pas l'échappement du conduit dans les espaces entre les murs, le plafond, le grenier, les vides sanitaires ou le garage.

Le poids maximal que peut soutenir l'étagère est 5 livres. Veuillez respecter cette limite de poids. Ne mettez pas et n'entreposez pas de matières combustibles sur l'étagère.

Pour utilisation à l'intérieur seulement

Ne pas utiliser sur d'équipement de cuisson qui est supérieure à 60 000 BTU/h.

FONCTIONNEMENT

Laissez toujours les grilles de sûreté et les filtres en place. Sans ces éléments, les ventilateurs en marche pourraient accrocher des cheveux, des doigts ou des vêtements amples.

Le fabricant se dégage de toute responsabilité dans les cas de non-respect des instructions transmises dans le présent manuel pour l'installation, l'entretien et l'utilisation adéquate du produit. Le fabricant se dégage également de toute responsabilité pour des blessures qui résulteraient de la négligence lors de l'utilisation. De plus, la garantie prend fin automatiquement lors de l'entretien inapproprié de l'appareil.

*NOTE : Veuillez communiquer avec nous ou visitez le www.zephyronline.com pour obtenir des révisions avant de procéder à des travaux sur commande.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Important:

Respectez tous les codes et règlements en vigueur.

Il est de la responsabilité du client de :

- Communiquer avec un installateur-électricien qualifié.
- S'assurer que l'installation électrique est adéquate et qu'elle respecte le Code national de l'électricité, la plus récente édition* du ANSI/NFPA 70 ou des normes du CSA C22.1-94, le Code canadien de l'électricité, section 1, la plus récente édition** du code C22.2 No.0-M91 ainsi que tous les codes et règlements en vigueur.

Si les codes permettent l'utilisation d'un fil de garde isolé et que vous en utilisez un, il est recommandé qu'un électricien qualifié détermine si le cheminement du fil est adéquat.

N'effectuez pas la mise à la terre à un tuyau de gaz.

Demandez à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain que la hotte a été mise à la terre adéquatement.

N'introduisez aucun fusible dans le circuit neutre ou de mise à la terre.

- *National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269
- *National Fire Protection Association Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269
- ** CSA International 8501 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio 44131-5575

Cet appareil requiert une alimentation électrique de 120V 60Hz. Il doit être connecté à un circuit terminal individuel dûment mis à la terre, protégé par un disjoncteur de circuit ou un fusible temporisé de 15 ou 20 ampères. Le câblage doit compter 2 fils avec mise à la terre. Veuillez vous référer au Diagramme électrique étiqueté sur l'appareil.

Un raccord de câble (non inclus) pourrait également être exigé par les normes et réglementations locales. Informez-vous des exigences et des normes locales. Achetez et installez le connecteur approprié si nécessaire.

Liste du matériel

MODELS: ZPY-E30AB, AW, AS ZPY-E36AB, AW, AS


ZTA-E30AS ZTA-E36AS ZTE-E36AS ZTE-E36AS

PARTS SUPPLIED

- 1 Hotte
- 2 Filtres à tamis en aluminium (2)
- 2 Ampoules halogènes (préinstallées)
- 1 Collier de transition circulaire de 7"
- 1 Collier rectangulaire de 31/4" x 10" avec registre
- 1 Barre à ustensiles
- 1 Trousse de quincaillerie

CONTENU DE LA TROUSSE DE QUINCAILLERIE

(1) Ventouse Pour installer et enlever les ampoules




PIÈCES NON FOURNIES

- Conduit et tous les outils d'installation
- Tournevis cruciforme avec tige d'au moins 8" de longueur (requis pour l'installation du ZPY-E30)
- Raccord de câble (si exigé par les codes en vigueur)
- Ensemble de reprise d'air

Pièces de conduit Longueur x Nombre utilisé		Total				
	3-1/4" x 10" rect., droit	1 pi	x ()	=	pi
	6" circ., droit	1 pi	x ()	=	pi
	7" circ., droit	1 pi	x ()	=	pi
	3-1/4" x 10" rect., coude à 90°	15 pi	x ()	=	pi
	3-1/4" x 10" rect., coude à 45°	9 pi	x ()	=	pi
	3-1/4" x 10" rect., coude plat à 90°	24 pi	x ()	=	pi
	3-1/4" x 10" embout mural rect./registre	30 pi	x ()	=	pi
	3-1/4" x 10" rect. à circ. de 6"	5 pi	x ()	=	pi
	3-1/4" x 10" coude à 90° rect. à circ. de 6"	20 pi	x ()	=	pi
	6" circ., coude à 90°	15 pi	x ()	=	pi
	6" circ., coude à 45°	9 pi	x ()	=	pi
Sous-total - colonne 1=					1=	pi

Pièces de cond	Longueur x				T-4-1		
			Nombre utilisé			Total	
	6" embout mural circ./registre	30 pi	x ()	=		pi
	6" chapeau de toiture circ.	30 pi	x ()	=		pi
	6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10"	1 pi	x ()	=		pi
	6" circ. à rect. de 3-1/4" x 10", coude à 90°	16 pi	x ()	=		pi
	7" or 10" circ., coude à 90°	15 pi	x ()	=		pi
	7" or 10" circ., coude à 45°	9 pi	x ()	=		pi
	7" or 10" embout mural circ./registre	30 pi	x ()	=		pi
	7" or 10" circ., chapeau de toiture	30 pi	x ()	=		pi
	7" circ. à rect. de 3-1/4" x 10"	8 pi	x ()	=		pi
	7" circ. à rect. de 3-1/4" x 10", coude à 90°	23 pi	x ()	=		pi
	Sous-total - colonne 2 =						pi
	Sous-total - colonne 1 =					pi	
	Total du conduit =						pi

Longueur maximale du conduit d'aération : Pour un mouvement d'air convenable, la longueur totale du conduit ne devrait pas compter plus que l'équivalent de 100 pieds.



CONDUIT D'AÉRATION

Un conduit rectangulaire d'un minimum de 3½" x 10" ou circulaire de 7" doit être utilisé pour assurer une circulation d'air maximale.

N'utilisez que des conduits en métal rigide. Les conduits souples pourraient réduire la circulation d'air jusqu'à 50 %.

Utilisez la feuille de calcul (à la page 5) pour obtenir la longueur totale du conduit lors de l'utilisation de coudes, de pièces de transition et de couvercles.

Lorsqu'il possible de le faire, diminuez TOUJOURS le nombre de pièces et de changements de direction. Si un long tronçon de conduit est nécessaire, augmentez le diamètre du conduit de 7" à 8".

Si des changements de direction ou des adaptateurs sont nécessaires, installez-les le plus loin possible de l'ouverture et le plus éloigné possible – séparés par au moins une pièce standard – l'un de l'autre.

La hauteur de montage minimale ne devrait pas être moins de 24".

La hauteur de montage maximale ne devrait pas outrepasser 32".

Il est important d'installer la hotte à la hauteur de montage adéquate. Les hottes installées trop basses pourraient être endommagées par la chaleur en plus de présenter des risques d'incendie plus élevés tandis que les hottes installées trop hautes seront difficiles à atteindre et verront leur efficacité et leur rendement réduits.

Si elles sont disponibles, consultez les exigences de hauteur d'espace libre requise par le fabricant de la cuisinière ainsi que la hauteur recommandée de montage de la hotte au-dessus de la surface de cuisson.

Conduit vertical:

Circulaire de 7" minimum ou Rectangulaire de 3¼" x 10" minimum

Conduit horizontal:

Rectangulaire de 31/4" x 10" minimum

ENDOMMAGEMENT LORS DE LA LIVRAISON/INSTALLATION:

- Veuillez vous assurer que toutes les pièces de l'appareil ne sont pas endommagées avant l'installation.
- Si l'appareil est endommagé durant la livraison, retournez l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté pour réparation ou remplacement.
- Si l'appareil est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
- Si l'appareil est endommagé par l'installateur (si autre que le client), le client et l'installateur doivent en venir à une entente pour la réparation ou le remplacement.


AVERTISSEMENT DE RISQUE D'INCENDIE


N'évacuez ou ne terminez JAMAIS l'échappement du conduit dans les espaces entre les murs, les vides sanitaires, le plafond, le grenier, ou le garage. Tous les échappements doivent être dirigés à l'extérieur de la maison.


N'utilisez que des conduits en métal pour cloison simple.


Fixez toutes les pièces du conduit avec des vis à tôle et isolez tous les joints avec du ruban adhésif en toile ou du ruban réflecteur certifié.

Quelques options pour le conduit d'aération














Note : Les dimensions d'installation sont les mêmes pour le Pyramid, le Tamburo et le Terazzo.











Côté

ÉLECTRICITÉ

AVERTISSEMENT

Tous les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par une personne possédant l'expérience technique et le savoir-faire nécessaire.

Pour votre sécurité, enlevez le fusible ou ouvrez le disjoncteur de circuit avant de commencer l'installation. N'utilisez pas de cordon prolongateur ou de fiche d'adaptation avec cet appareil.

Suivez les codes et réglementations nationaux ou locaux en vigueur.

Alimentation électrique :


Cet appareil requiert une alimentation électrique de 120V 60Hz. Il doit être connecté à un circuit terminal individuel dûment mis à la terre, protégé par un disjoncteur de circuit ou un fusible temporisé de 15 ou 20 ampères. Le câblage doit compter 2 fils avec mise à la terre. Veuillez vous référer au Diagramme électrique étiqueté sur l'appareil.

Raccord de câble :

Un raccord de câble (non inclus) pourrait également être exigé par les normes et les réglementations locales. Informez-vous des exigences et des normes locales. Achetez et installez le connecteur approprié si nécessaire.

ZPY-ExxAx, ZTA-ExxAS and ZTE-ExxAS - 207 Watts, 2 Amps.

ZPY-ExxAx290, ZTA-ExxAS290 and ZTE-ExxAS290 - 186 Watts, 2 Amps.



Note: Si vous utilisez la hotte en mode de reprise d'air, sautez ces étapes et allez à la page 11.

Conduit vertical (circulaire de 7")



de montage circulaire et rectangulaire situées sur le hotte à l'aide de (6) vis M4 x 8. dessus de la hotte.



1. À l'aide d'un tournevis plat, enlevez les plaques 2. Fixez le collier circulaire de 7" sur le dessus de la



3¼" x 10")

Conduit vertical (rectangulaire de



1. À l'aide d'un tournevis plat, enlevez la plaque de 2. Fixez le collier rectangulaire de 3¼" x 10" sur le montage rectangulaire située sur le dessus de la hotte à l'aide de (6) vis M4 x 8.



1. À l'aide d'un tournevis plat, enlevez la plaque de 2. Fixez le collier rectangulaire de 3¼" x 10" sur le montage rectangulaire située à l'arrière de la hotte.



dessus de la hotte à l'aide de (6) vis M4 x 8.

horizontal (rectangulaire de 3¼" x 10")

Conduit

Note: Pour utiliser la hotte en mode de reprise d'air, veuillez vous procurer l'ensemble de reprise d'air ZRC-0200






2. En utilisant les éléments du ZRC-0200, installez (2) supports de filtre à charbon et la plaque centrale au bas de la hotte à l'aide de (4) vis pour chaque élément. Les vis sont préinstallées. Enlevez-les avant d'installer les supports et la plaque centrale. Remettez les vis en place.



4. Installez les filtres à tamis.





1. Changez le commutateur à bascule de la position I à la position II. Le commutateur à bascule se trouve sur la boîte électrique, à la droite du caisson moteur.




3. Installez les filtres à charbon dans les supports de filtre à charbon.

Note: La barre à ustensiles est conçue pour être utilisée lorsque la hotte est installée sous une armoire de 12" de profondeur. Il existe trois hauteurs pour l'installation de la barre à ustensiles. Installez la barre à ustensiles et ajustez la hauteur avant de procéder au montage de la hotte. La barre à ustensiles doit reposer contre le mur lorsque la hotte est installée.





1. Fixez la barre à ustensiles au dos de la hotte à l'aide des deux vis de la barre à ustensiles M4 x 8.



2. Installez les crochets en « S » optionnels pour accrocher des ustensiles.

La hotte est conçue pour être installée sous une armoire de cuisine.

- Choisissez le type d'installation du conduit (vertical ou horizontal) si vous évacuez l'air à l'extérieur de la cuisine.
- 2. Fixez la barre à ustensiles à la hotte. Consultez la page 12 pour plus de détails.
- 3. Commencez l'installation en enlevant les filtres à tamis et des panneaux lumineux (Fig 4).
- Renforcez la base de l'armoire avec des lattes de bois de 1 X 2 si un renforcement supplémentaire est nécessaire ou si l'armoire est encadrée.
- Placez temporairement la hotte au lieu de montage désiré. Mesurez et marquez l'emplacement du conduit, de l'électricité et des trous de montage avec un crayon.
- Percez/découpez les ouvertures requises pour le conduit et le câblage électrique. Assurezvous que l'ouverture pour le conduit est assez large pour que vous puissiez appliquer du ruban adhésif en toile.
- 7. Fixez la hotte à l'armoire à l'aide des quatre vis à bois M4 fournies.
- 8. Faites l'installation de l'électricité.
- Installez le conduit et scellez-le avec le ruban à conduit.
- 10. Réinstallez les filtres à tamis.
- 11. Mettez la hotte sous tension et vérifiez s'il y a des fuites d'air autour du ruban à conduit.
- 12. Si vous installez la hotte en mode de reprise d'air, consultez la page 12 pour obtenir plus de détails.




Fig 3

Poussez le loquet sur le panneau, puis tirez vers le bas du panneau





Fig 4



1 Ventilateur Marche/Arrêt/Choix de Vitesse

À 0 l'appareil est éteint; I équivaut à la vitesse lente, II à la vitesse moyenne et III à la vitesse maximale.

2 Lumières Éteindre/Forte intensité/Veilleuse

À 0 la lampe est éteinte, I équivaut à la veilleuse et II à la forte intensité.

ENTRETIEN DES SURFACES:

Nettoyez régulièrement les surfaces de la hotte avec de l'eau savonneuse chaude et un chiffon de coton propre. N'utilisez pas de détergent abrasif ou corrosif, de laines d'acier ou de tampons à récurer; ils égratigneront et endommageront les surfaces. N'utilisez pas de produits à blanchir au chlore ou d'agents nettoyants orange.

Pour les taches plus tenaces, utilisez du produit dégraissant liquide.

Après le nettoyage, vous pouvez polir les surfaces avec des produits de polissage à acier inoxydable non abrasifs pour redonner de l'éclat et du lustre aux surfaces. Frottez toujours doucement, avec un chiffon de coton propre, et dans le sens du grain.

Filtre à tamis

Les filtres à tamis en aluminium ont pour fonction de filtrer les résidus et la graisse de la cuisson. Bien que les filtres à tamis en aluminium ne doivent jamais être remplacés, ils doivent être nettoyés tous les 30 jours ou plus souvent, selon vos habitudes culinaires.

Les filtres peuvent être nettoyés au lave-vaisselle ou être trempés dans de l'eau chaude savonneuse. Séchez les filtres et réinstallez-les avant d'utiliser la hotte.

Remplacement des filtres à tamis (Fig. 5)

- 1. Poussez sur les poignées des filtres.
- 2. Faites pivoter le devant du filtre vers le bas.
- 3. Enlevez le filtre en le tirant vers vous.

Remplacement des filtres à tamis Modèle de hotte

Tous les modèles et toutes les dimensions

Nº de pièce 50200030

Quantité à commander 2




Fig 5

REMPLACEMENT DES AMPOULES

ATTENTION : Les ampoules deviennent extrêmement chaudes lorsqu'allumées.

Veuillez NE PAS les toucher avant de les avoir éteintes et laissées refroidir. Le contact avec les ampoules chaudes pourrait causer de sérieuses brûlures.


Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que les ampoules ne sont pas chaudes.

Enlevez les ampoules en les faisant dévisser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. **Note :** les ampoules ne se dévissent pas; après une rotation de 60 degrés, elles s'arrêtent et tombent de la douille.

Lorsqu'il est difficile de retirer les ampoules après un usage prolongé, fixez une ventouse équivalant approximativement au diamètre de l'ampoule ou utilisez des gants en latex et tournez.

Les ampoules de remplacement sont disponibles dans les magasins spécialisés en éclairage. Procurez-vous des ampoules halogènes de 50W de type MR16 (GU-10) .

Consultez la page 19 du présent guide pour obtenir les numéros de pièces Zephyr.



PROCÉDURES DE DÉPANNAGE POUR LES HOTTES PYRAMID, TAMBURO ET TERAZZO

Problème	Cause	Solution
Après l'installation.	Le bloc d'alimentation n'est pas allumé	Assurez-vous que l'alimentation du disjoncteur et de l'appareil est allumée
l'appareil ne fonctionne pas.	 La ligne électrique et le raccord de câble ne sont pas correctement branchés 	Vérifiez que le branchement de l'appareil a été fait correctement
ionolionine pas.	Les fils électriques du tableau de contrôle et de commande sont débranchés	Assurez-vous que les fils électriques entre les tableaux de contrôle et de commande sont branchés convenablement
	 Sur le tableau de contrôle, le fil blanc et noir, ou le fil blanc, est débranché 	blanc, est adéquatement branché
	5. Tableau de contrôle/commande défectueux	5. Remplacez le tableau de contrôle/commande
Les lumières	Le moteur est défectueux, possiblement bloqué	Remplacez le moteur
fonctionnent, mais le moteur ne tourne pas.	 Le système de protection thermale détecte que le moteur est trop chaud pour fonctionner et l'éteint le moteur. 	Le moteur fonctionnera normalement lorsque le système de protection thermale aura refroidi
	Le condensateur est endommagé	Remplacez le condensateur
L'appareil vibre.	Le ventilateur n'est pas bien fixé en place	Fixez solidement le ventilateur en place
	La roue du ventilateur est endommagée	Remplacez le ventilateur
	La hotte n'est pas bien fixée en place	Vérifiez l'installation de la hotte
Le moteur	L'ampoule halogène est défectueuse	Remplacez l'ampoule halogène
fonctionne, mais pas les lumières.	L'ampoule est desserrée	2. Serrez l'ampoule
La hotte ne fonctionne pas	 La hotte est possiblement installée trop haut par rapport à la cuisinière 	Ajustez la distance entre la surface de la cuisinière et la base de la hotte entre 24" et 32"
bien.	 Du vent provenant d'une fenêtre ou d'une porte ouverte avoisinante nuit à la ventilation de la hotte. 	Fermez toutes les portes et fenêtres pour éliminer les courants d'air
	 L'ouverture du conduit ou le conduit lui-même est bloqué 	 Enlevez tout ce qui bloque l'ouverture ou le conduit d'aération
	L'ouverture du conduit est contre le vent	4. Ajustez l'orientation de l'ouverture du conduit
	5. Mauvaises dimensions de conduit d'aération	Remplacez le conduit par un conduit adéquat de 6" de diamètre ou plus pour le ventilateur interne
Le filtre en métal vibre.	Le filtre en métal est desserré	Assurez-vous que l'attache métallique de la poignée n'est pas brisée.
	L'attache métallique de la poignée est brisée	2. Remplacez le filtre métallique.



ZPY-E30/36AS

ZTA-E30/36AS

Model:

ZTE-E30/36AS

Voltage: 120V 60Hz

Power consumption


Total:Max. 207W @ 2A

Max. 50V/x2 Lamp:

Fan:

Max. 107W

THERMALLY PROTECTED



ZPY-E30/36AS290 ¹⁸²⁷⁶⁶ ZTA-E30/36AS290

Model: ZTE-E30/36AS290

Voltage: 120V 60Hz


Power consumption

Total:Max. 186W @ 2A

Max. 50V/x2 Lamp:

Fan: Max. 86W

THERMALLY PROTECTED



DESCRIPTION N° DE PIÈCE

Pièces de remplacement

Ampoule MR16 (GU10) 50W (chaque) Z0B-0020 Filtre à tamis métallique, tous les modèles (chaque) 50200030

Accessoires optionnels

Ensemble de reprise d'air, tous les modèles ZRC-0200 Filtre à charbon de remplacement (chaque) Z0F-C002

Pour commander des pièces, visitez-nous en ligne au www.zephyronline.com ou communiquez

avec nous par téléphone au 1-888-880-8368



AGRAFEZ VOTRE REÇU ICI

Une preuve de la date d'achat originale est nécessaire pour obtenir du service lorsque le produit est sous garantie

POUR OBTENIR DU SERVICE SOUS GARANTIE OU POUR TOUTE QUESTION LIÉE À L'ENTRETIEN, veuillez communiquer avec nous au 1-888-880-8368

Zephyr Corporation (désigné aux présentes sous le nom de « nous ») garantit au premier acheteur (désigné aux présentes sous le nom de « vous » ou « votre ») de produits Zephyr (les « Produits ») que lesdits produits sont exempts de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre selon les conditions suivantes :

Garantie de trois ans sur les pièces : Garantie de trois ans à partir de la date d'achat originale du Produit. Nous fournirons sans frais les Produits ou les pièces (y compris les ampoules LED, le cas échéant) de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Nous pourrions choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou de remplacer des pièces avant de prendre la décision de remplacer le Produit.

Garantie limitée d'un an sur la main-d'œuvre : Garantie d'un an à partir de la date d'achat originale du Produit. Nous couvrirons sans frais les frais de main-d'œuvre afférents à la réparation du Produit ou des pièces de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Un an après la date d'achat originale, vous serez responsable de tous les frais de main-d'œuvre associés à la présente garantie.

Exclusions de la garantie: Cette garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement, à notre gré, de pièces ou de Produits défectueux et ne couvre aucun autre coût afférent aux Produits, dont, sans s'y limiter, les frais liés : (a) à l'entretien normal des Produits et au remplacement des pièces consommables, comme les incandescence ou halogèneampoules, les filtres métalliques, les filtres à charbon et les fusibles; (b) à tout Produit ou pièce ayant été endommagé durant le transport ou étant le résultat d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte ou ne respectant pas les notices d'installation recommandées, d'un entretien ou d'une réparation inapproprié (dont ne nous sommes pas responsables); (c) à une utilisation commerciale ou ne correspondant pas à l'utilisation pour laquelle les Produits sont conçus; (d) à l'usure naturelle du fini, à l'usure due à un entretien inadéquat, à l'utilisation de produits nettoyants corrosifs ou abrasifs, de tampons nettoyeurs et de produits de nettoyage pour le four; (e) aux éclats, entailles ou fissures résultant d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du Produit; (f) aux déplacement d'un technicien de service à votre domicile pour vous montrer comment utiliser les Produits; (g) aux dommages causés par un accident, un incendie, une inondation ou un cas fortuit. Si vous vous trouvez à l'extérieur du territoire que nous desservons, des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour la livraison des produits à nos points de service désignés pour une réparation sous garantie ou vous pourriez avoir à débourser les frais de déplacement du technicien à votre domicile pour que le Produit soit réparé, enlevé ou réinstallé. Un an après la date d'achat originale du Produit, vous êtes également responsable de tous les frais de main-d'œuvre associés à la présente garantie.

Restrictions de la garantie. NOTRE OBLIGATION DE RÉPARER QU DE REMPLACER, À NOTRE GRÉ, LE PRODUIT CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS SOUS LA PRÉSENTE GARANTIE. NOUS NE NOUS PORTONS PAS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU PARTICULIER RÉSULTANT OU AYANT UN LIEN AVEC L'UTILISATION OU LE RENDEMENT DES PRODUITS. LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SEC-TION PRÉCÉDENTE SONT EXCLUSIVES ET TIENNENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. PAR LES PRÉSENTES, NOUS REJETONS ET EXCLUONS TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE POUR LES PRODUITS EȚ TOUTES LES GARANTIES TACITES PRÉVUES PAR LA LOI, DONT CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION DU PRODUIT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. Certains États ou provinces n'autorisent pas les restrictions sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires; par conséquent, les exclusions et restrictions mentionnées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Dans la mesure où une loi applicable interdit l'exclusion de garanties implicites, la durée de toute garantie implicite applicable se limite à la période de deux ans décrite ci-dessus. L'unique objectif de toute description orale ou écrite est de présenter les Produits et celle-ci ne devrait pas être interprétée comme une garantie expresse. Avant d'utiliser ou de permettre l'utilisation des Produits, vous devrez déterminer si les Produits conviennent aux utilisations prévues et vous devrez assumer tout risque et toute responsabilité relatifs à ces utilisations. Nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces reconstruites ou remises à neuf pour remplacer l'une des fonctionnalités dans le cadre de la présente garantie ou de l'une des parties de la présente garantie. L'acheteur original ne peut transférer la présente garantie et celle-ci n'est valide qu'aux Etats-Unis et au Canada.

Pour obtenir du service sous la garantie: Pour avoir droit à du service sous garantie, vous devez: (a) nous avertir en utilisant l'adresse ou le numéro de téléphone inscrit ci-dessous dans les soixante jours suivant la détection du défaut; (b) donner le numéro du modèle, le numéro d'identification de la pièce ainsi que le numéro de série; et (c) décrire la nature de tout défaut de la pièce ou du Produit. Au moment de faire la demande de service sous garantie, vous devrez présenter votre preuve d'achat et la preuve de la date d'achat originale. Si nous déterminons que les exclusions de la garantie énumérées ci-dessus s'appliquent ou si vous vous trouvez dans l'incapacité de nous fournir la documentation nécessaire pour obtenir du service, vous serez responsable de tous les frais d'expédition, de déplacement, de main-d'œuvre ou de tout autre coût afférent au service.

Veuillez consulter notre site Web au www.zephyronline.com pour savoir si des révisions ont été apportées à la garantie.

Zephyr Corporation Service Department, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502 1-888-880-8368